

### 1/ Trémie vide.

Installer les sacs **FLAMISOL** avec chevauchement.  
Terminer en compressant les sacs **FLAMISOL**, si nécessaire, avec une feuille métallique pour faciliter l'insertion des derniers sacs.  
Il est possible de panacher ces derniers en fonctions de la taille de la trémie.



### 2/ Trémie avec traversant.

- Installer les sacs **FLAMISOL** avec chevauchement.
  - Insérer un sac entre le chemin de câble et les câbles.
  - Terminer en compressant les sacs **FLAMISOL**, si nécessaire, avec une feuille métallique pour faciliter l'insertion des derniers sacs.
  - Il est possible de panacher les sacs en fonctions de la taille de la trémie.
- 
- Fixer un sac à l'aide de fil métallique sur les traversant de part et d'autre de la trémie.



### 3/ Trémie en dalle

Pour les trémies en dalle :

- Placez un grillage de maintien sous la trémie.
- Installer ensuite, les sacs **FLAMISOL** perpendiculairement à la dalle (dans le sens de la longueur), suivant les recommandations ci-dessus (Point 1 et 2).



### 4/ Maintenance

Pour enlever ou ajouter des câbles :

- Enlever le ou les sacs **FLAMISOL** nécessaires,
- Réaliser l'opération de maintenance,
- Replacer les sacs **FLAMISOL** en respectant les consignes des points 1 & 2.

